

Карта заказа измерительного преобразователя реактивной мощности
трехфазного тока **ЦЛ 9260**

Вариант исполнения (код/значение):	Р	(120x120x138)	<input type="checkbox"/>
	Е	(96x96x138)	<input type="checkbox"/>
Диапазон входного тока, А (код/значение/номинал):	1	0 – 0.5 0.5	<input type="checkbox"/>
	2	0 – 1.0 1.0	<input type="checkbox"/>
	3	0 – 2.5 2.5	<input type="checkbox"/>
	4	0 – 5.0 5.0	<input type="checkbox"/>
Диапазон входного напряжения, В (код/значение/номинал):	1	0 – 120 100	<input type="checkbox"/>
	2	0 – 264 220	<input type="checkbox"/>
	3	0 – 456 380	<input type="checkbox"/>
	4	80 – 120 100	<input type="checkbox"/>
Наличие RS-485 интерфейса, протокол MODBUS-RTU (код/значение):	0	нет	<input type="checkbox"/>
	1	да	<input type="checkbox"/>
Наличие реле уставок (код/значение):	0	нет	<input type="checkbox"/>
	1	да	<input type="checkbox"/>
Аналоговый выход (код/значение):	0	отсутствует	<input type="checkbox"/>
	1	0 – 5 мА	<input type="checkbox"/>
	2	4 – 20 мА	<input type="checkbox"/>
	3	4 – 12 – 20 мА	<input type="checkbox"/>
	4	0 – 2.5 – 5 мА	<input type="checkbox"/>
	5	±5 мА	<input type="checkbox"/>
	6	0 – 20 мА	<input type="checkbox"/>
	7	0 – 10 – 20 мА	<input type="checkbox"/>
	8 ⁽¹⁾	0 – 5 мА или 0 – 2.5 – 5 мА	<input type="checkbox"/>
	9 ⁽¹⁾	4 – 20 мА или 4 – 12 – 20 мА	<input type="checkbox"/>
	А ⁽¹⁾	0 – 5 мА или ±5 мА	<input type="checkbox"/>
Б ⁽¹⁾	0 – 20 мА или 0 – 10 – 20 мА	<input type="checkbox"/>	
Вариант питания (код/значение):			
1	от источника напряжения переменного тока 220 В ±10% частотой 50 Гц (указать номинальное значение 220 В или 230 В, по умолчанию 220 В)		<input type="checkbox"/>
2	от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В (указать номинальное значение 220 В или 230 В, по умолчанию 220 В)		<input type="checkbox"/>
3	от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В		<input type="checkbox"/>
4	от измерительной цепи (можно при входном напряжении только 80 – 120 В)		<input type="checkbox"/>
Цвет индикатора (по умолчанию — зеленый, код/значение):	К	красный	<input type="checkbox"/>
	З	зеленый	<input type="checkbox"/>
	Ж	желтый	<input type="checkbox"/>
Коэффициент трансформации по току (если требуется)			
Коэффициент трансформации по напряжению (если требуется)			

* Для каждого раздела выбрать не более 1 (одного) варианта;

1) Возможно переключение между указанными диапазонами (см. Руководство по эксплуатации).